

2.6.1 QR Code Leser

Für den Zugriff auf diese Funktion ist die "Pro"-Erweiterung erforderlich.



Mit der QR Code Reader Funktion können Sie QR-Codes scannen, um verknüpfte Elemente direkt im Modellbereich anzuzeigen.

Sehen Sie hier das ausführliche Video-Tutorial zur Erstellung von 2D-Plänen mit den QR-Codes aus der Software cadwork3D: