

3.2.1 Verbindung an einen GNSS-Empfänger

Wenn Sie das Vermessungsmodul öffnen, werden Sie automatisch zur Bluetooth-Verbindung geführt. Wenn Sie auf das rote Bluetooth-Zeichen klicken, beginnt das System mit der Suche nach Bluetooth-Geräten.



Wenn Sie Ihr Gerät in der Liste sehen, wählen Sie es aus.



Hier können Sie den Gerätetyp und das spezifische Gerät auswählen.





Wenn Sie einen GNSS-Empfänger anschliessen, der von BIMteam konfiguriert werden kann, haben Sie die Möglichkeit, die NTRIP-Parameter im NTRIP-Menü zu konfigurieren.