

1.3.6 Zahlung

Diese Seite ist nur mit "Maintainer"-Rechten oder höher zugänglich.

Unter der Registerkarte "Zahlung" sehen Sie eine Übersicht über Ihren aktuellen Plan und die verfügbaren Ressourcen für die Organisation.

The screenshot displays the BIMteam Madwork interface. The top navigation bar includes 'Projekte', 'Organisationen', and 'Geteilt'. The left sidebar shows 'Madwork', 'Teams', 'Zahlung' (selected), and 'Einstellungen'. The main content area is titled 'Zahlung' and features a 'Coupon Deaktivieren' button, a 'Coupon Verwenden' button, and an 'Abonnement Aktualisieren' button. Below this, a box titled 'Ihr momentaner tier ist Team' lists available resources: 3 / 15 Mitglieder, 2 / 10 Projekte, 7 / Unlimitierte Modelle (ifc/bte), 4 / Unlimitierte B-Szenen, 0 / Unlimitierte Share-Links, 0 / 500 Terrain-Anfragen, and 307 MB / 150 GB Speicherplatz. The 'Erweiterungen' (Upgrades) section shows three plans: 'Basic' (Aktiv), 'Pro' (Aktiv), and 'ToField' (0/5 Aktiv). Each plan lists its features with checkmarks.

Plan	Status	Features
Basic	Aktiv	✓ Messfunktion ✓ Schnittebene ✓ Vermessungspunkte ✓ Beleuchtung ✓ Spaziermodus
Pro	Aktiv	✓ QR-Code Leser ✓ Montage-Ablauf ✓ Personalisiertes Logo ✓ Pin-Notizen
ToField	0/5 Aktiv	✓ Total Station Verbindung ✓ GNSS-Verbindung ✓ Übersichtsplan ✓ ToField Support

Über die Schaltfläche "Abonnement aktualisieren" können Sie Ihr aktuelles Abonnement aktualisieren/herabstufen, Erweiterungen erwerben und zum Online-Zahlungssystem übergehen.

Weitere Informationen zu den Erweiterungen finden Sie im Abschnitt [2.5 Viewer-Erweiterungen](#).