

1.4.5.3 Aktivieren oder Deaktivieren von Viewer-Erweiterungen und Messfunktion

Beim Erstellen oder Bearbeiten einer B-Szene haben Sie die Möglichkeit, einige der Werkzeuge, die in der Symbolleiste des Viewers erscheinen, einzuschränken. Sie können dies tun, indem Sie Erweiterungen aus dem Dropdown-Menü "Eingeschränkte Erweiterungen" auswählen. Die von Ihnen ausgewählten Erweiterungen werden für diese einzelne B-Szene deaktiviert. Außerdem können Sie entscheiden, ob Sie die Messfunktion aktivieren oder deaktivieren möchten. So haben Sie die volle Kontrolle über die Aktionen, die Benutzer, für die Sie die B-Szene freigeben, durchführen können.

Edit B-Scene

Scenes are shareable setup that contains one or more models.

B-Scene name
Gesamtmodell

- 03_model.bte
- BW-G00-ET-10-01-B-V0.ifc
- name.bte

Add model

Restricted extensions

Pro × Terrain × ToField × Basic ×

Disable measurement

[Update](#) [Cancel](#)