

## 4 IFC Export

Der IFC-Export Konfigurationsdialog lässt sich öffnen via:  
*Exportieren --> Dateien... --> IFC-Datei*