6.2.1 IFC importieren

Dieses Tutorial kann in Lexocad im Menu oben unter Hilfe --> Tutorials vollständig angesehen werden.

2.1 IFC importieren (code 65)

Es gibt zwei Möglichkeiten um eine IFC Datei zu öffnen

1 **Möglichkeit 1**
- Doppelklick auf die IFC Datei "2.1.ifc"

Hinweis: Wenn es notwending ist, mit der rechten Maustaste auf die IFC-Datei klicken und "Mit cadwork Start Application x64 öffnen" machen. Danndiese Standardmethode festlegen

2 **Möglichkeit 2**
- In lexocad "Datei/öffnen" ausführen und IFC-Datei "2.1.ifc" auswählen

Unabhängig von der verwendeten Methode, die IFC Datei wird mit cadwork BIM Viewer



3 lexocad starten

Sehe tutorial 2.2