

## 3.12 Schachtelungsmodul verlassen



*Die Funktion führt zum sofortigen Verlassen des Schachtelungsmoduls.*

Über die Schaltfläche im rechten Menü erfolgt das Verlassen sofort, also ohne Abfrage einer Bestätigung.

Soll das Schachtelungsmodul durch Klick mit der rechten Maustaste R im Grafikbereich oder mittels der Taste **ESC** verlassen werden, so wird eine Bestätigung angefordert. Die Standardantwort auf diese Abfrage kann im 3D über *Extra -> Prüfen und Abfragen -> Module -> Schachtelung* konfiguriert werden.