## 3.2.2 GNSS-Empfänger-Einstellungen

Wenn Sie erfolgreich mit Ihrem GNSS-Gerät verbunden sind, sehen Sie Ihren GNSS-Empfänger im Viewer und Ihre Position (X,Y,Z) und den GNSS-Status im Dialog oben rechts.



Hier können Sie die Masthöhe eingeben. Der eingegebene Wert wird auch im Icon visualisiert.

X[m]	2	676925.977
Y[m]	1	254744.938
Z[m]		443.863
Status	FIXED	<b>X</b> , 14
\$	Ť	

\$ ↑

Mit dieser Schaltfläche können Sie Ihr Gerät wechseln.

Diese Schaltfläche zeigt Ihnen die Bluetooth-Verbindung an. Grün bedeutet verbunden, rot nicht verbunden.

Durch Anklicken dieser Schaltfläche speichern Sie die aktuelle Position des GNSS-Empfängers.