3.1 IFC Struktur

Das IFC Struktur Fenster ist immer aktiviert und ist im Menu Links aufgeführt:



Mit der rechten Maustaste R im IFC Fenster:

- können zusätzliche Geschosse hinzugefügt werden
- kann der Name eines Eintrags geändert werden

Mit Doppel L auf ein Geschoss wird dieses das aktive Geschoss (Das aktivierte Geschoss wird in Fettschrift angezeigt).

• Alle neu hinzugefügten Elemente werden direkt dem aktiven Geschoss zugeordnet.

Aktive Elemente können unter Modifizieren einem anderen Geschoss zugeordnet werden

IFC Baumstruktur

Die IFC Baumstruktur kann im Menu oben im Bereich "Dialog" aufgerufen werden:

IPC Baumstruktur	
	V
Site	V I
	V
	V I
E E Wand Extrusion [3]	V I
ID: 000001326	V I
10: 00001341	V
	× I
E E Volumen (nicht definiert) [2]	V
D: 000001248	× I
	V I
E E Flache (nicht definiert) [2]	V I
D 000001200	V I
D: 000001287	× I
는 면 Linie (nicht definiert) [2]	V I
D: 00001228	V I
	V I
E Layer	V
Alle Ein	Zu selektiertem Element springen

IFC Тур

Damit Elemente in der IFC Struktur exportiert werden können, müssen sie einen IFC Typ haben. Korrekter IFC Typ ist wichtig damit Ausmessungen, Property Sets, etc. stimmen.

