

### 3.1.4.4 Oberflächenabsteckung

Um eine Fläche abzustecken, können Sie eine oder mehrere Flächen direkt im Viewer auswählen. Danach wird der vertikale Höhenunterschied im Viewer und im Absteckdialog visualisiert.

