
6.3.1 Baugrube

Dieses Tutorial kann in Lexocad im Menu oben unter Hilfe --> Tutorials vollständig angesehen werden.


3.1 Baugrube (code 80)

1 Datei "3.1.lxz" öffnen

Layer 1 : Terrain orig




Layer 2 "Baustelle Umriss"




2 Neuer layer 3 "Baugrube" erstellen und Baugrube auf Umriss zeichnen (L)







3 Baugrubenvolumen generieren




4 Neuer layer 4 "Terrain" erstellen und Terrain orig in diesem layer duplizieren




5 Terrainvolumen erstellen



6 Baugrube in Terrainvolumen einschneiden



7 Layer "excavation" wird automatisch erstellt mit Aushubvolumen



cadwork®