

1.3.5 Rollen

Sie benötigen "Maintainer"-Rechte oder höher, um Rollen zuzuweisen.

Es gibt vier verschiedene Rollen, die festgelegt werden können: Betrachter, Redakteur, Betreuer oder Eigentümer.

Nachfolgend ein Überblick darüber, was diese verschiedenen Rollen tun können:

	Viewer	Editor	Maintainer	Eigentümer
Projekt-Ebene				
Dateien öffnen	●	●	●	●
Zugriff auf die Datei-Infobar	●	●	●	●
Dateien/Modelle/Ordner herunterladen	●	●	●	●
Versionen anzeigen	●	●	●	●
Aktivitätsprotokoll anzeigen	●	●	●	●
Dateien/Modelle/Ordner löschen	●	●	●	●
Dateien/Modelle/Ordner hochladen	●	●	●	●
Links/Ordner erstellen	●	●	●	●
Dateien/Modelle/Ordner umbenennen	●	●	●	●
Dateien/Modelle/Ordner verschieben	●	●	●	●
Link zum Teilen erstellen	●	●	●	●
Modelldetails ansehen	●	●	●	●
Zugang Papierkorb	●	●	●	●
Berechtigungen für das Projekt anzeigen	●	●	●	●
Berechtigungen für das Projekt zuweisen	●	●	●	●
Aufgaben anzeigen	●	●	●	●
Erstellen / Bearbeiten / Löschen von Aufgaben	●	●	●	●
Zugang zum Koordinatensystem (in den Projekteinstellungen)	●	●	●	●
Zugriff auf das Projektbild (in den Projekteinstellungen)	●	●	●	●
Zugang zum Projektlogo (in den Projekteinstellungen)	●	●	●	●
Name des Projekts ändern (in den Projekteinstellungen) ▼	●	●	●	●
Projekt löschen (in den Projekteinstellungen)	●	●	●	●

Organisations Ebene				
Teams anzeigen	●	●	●	●
Mitglieder einladen	●	●	●	●
Teams bilden	●	●	●	●
Berechtigungen für die Organisation zuweisen	●	●	●	●
Eigentümerrechte für die Organisation zuweisen	●	●	●	●
Gekaufte Produkte anzeigen (Registerkarte "Zahlung")	●	●	●	●
Zuweisen von 'ToField'-Lizenzen (in der Registerkarte Zahlung)	●	●	●	●
Gekaufte Produkte bearbeiten (in der Registerkarte Zahlung)	●	●	●	●
Name der Organisation bearbeiten (in den Organisations-Einstellungen)	●	●	●	●
Organisation löschen (in den Organisations-Einstellungen)	●	●	●	●

Die Berechtigungen, die Sie auf Organisationsebene zuweisen, werden auf alle Projekte innerhalb dieser Organisation angewendet. Wenn Sie jedoch möchten, dass bestimmte Mitglieder oder Teams nur auf ein bestimmtes Projekt Zugriff haben, können Sie dies erreichen, indem Sie zu dem bestimmten Projekt gehen und die Berechtigungen dort konfigurieren (weitere Hinweise hierzu finden Sie in Abschnitt [1.4.7 Teams / Berechtigungen \(Projektebene\)](#)).

Beachten Sie, dass Berechtigungen vererbt werden. Wenn jemandem die Rolle eines "Maintainers" für die gesamte Organisation zugewiesen wird, selbst wenn er ein "Viewer" für ein bestimmtes Projekt war, hat seine Rolle auf Organisationsebene Vorrang und der "Viewer"-Status wird durch die mächtigere "Maintainer"-Rolle ersetzt.