


2.6.9 Schnittebene



Die Funktion "Schnittebene" ermöglicht es Ihnen, Ihr Modell zu schneiden und einen Schnitt davon zu sehen. Sie können den Schnitt durch Auswahl einer Fläche platzieren oder die Ebene direkt im Modell mit der Computermaus oder dem Touchscreen Ihres Mobilgeräts bewegen.

Im linken Dialogfeld können Sie die Ausrichtung der Ebene anpassen, sie ausblenden, die Schnittmarkierungen ausblenden und die Ebene kippen, drehen oder verschieben.

