

3 Vermessungsmodul

Mit der 'ToField'-Erweiterung ist es möglich, den BIMteam-Viewer mit einer robotischen Totalstation und einem GNSS-Gerät zu verbinden.

Um auf das Vermessungsmodul zugreifen zu können, müssen Sie über die Erweiterung "ToField" verfügen. Dies muss durch einen "Eigentümer" oder "Maintainer" des Projekts erfolgen.