



3.1.3.2 Reflektorloser Modus

Im reflektorlosen Modus sind die folgenden Aktionen möglich:



Mit diesen Aktionen können Sie den Joystick aktivieren/deaktivieren.



Mit diesen Aktionen können Sie den Laser und das Führungslicht ein- und ausschalten.