

1.3.2 Mitglieder

Um Mitglieder einzuladen, benötigen Sie mindestens "Maintainer"-Rechte.

Wenn Sie die Registerkarte "Teams" auf der Organisationsebene geöffnet haben, erhalten Sie einen Überblick über alle Mitglieder, die an diesem Projekt beteiligt sind, und auch über die, die eingeladen wurden.

The screenshot displays the BIMteam web application interface. The top navigation bar shows 'Projects' and 'Organizations' tabs. The left sidebar contains navigation links: 'Organization_Lieven', 'Teams' (selected), 'Payment', and 'Settings'. The main content area is titled 'Organization_Lieven > Teams' and includes a '+ Invite Member' button. Below this, there are tabs for 'Members', 'Teams', and 'Permissions'. The 'Members' tab is active, showing a table of team members:

First Name	Last Name	E-mail	Actions
BIMTeam	Demo02	bimteam_demo02@cadwork.ch	
BIMTeam	Demo01	bimteam_demo01@cadwork.ch	
Christina	Walther	walther.christina@cadwork.ch	
lieven	van hoeymissen	vanhoeymissen@cadwork.ch	
Lieven	Van Hoeymissen	van_hoeymissen@cadwork.ch	

Below the main table, there is a section for 'Invited members' with a table for pending invitations:

E-mail	Actions
bimteam_demo@cadwork.ch	

Hier können Sie auch neue Mitglieder einladen (Invite Member), Mitglieder entfernen () oder Mitglieder erneut einladen ().