


## 2.5 Viewer-Erweiterungen

Dazu benötigen Sie mindestens "Maintainer"-Rechte.

BIMteam-Viewer-Erweiterungen bieten gruppierte Funktionen und Werkzeuge, die für bestimmte Arbeitsabläufe oder Arbeitsbereiche entwickelt wurden.



Um die aktiven Erweiterungen für Ihre Organisation und Projekte anzuzeigen, navigieren Sie zur Registerkarte "Zahlungen" Ihrer Organisation. Im Abschnitt "Erweiterungen" können Sie sehen, welche Erweiterungen aktiv sind.

Die aktiven Erweiterungen sind in der gesamten Organisation und für jedes Projekt innerhalb der Organisation aktiviert. Die ToField-Erweiterungen bilden jedoch eine Ausnahme, da sie für einzelne Benutzer spezifisch sind.