

## 2.6.1 QR Code Leser



Ab V2025 von Cadwork3D und Lexocad (V2025) können Sie Szenen, die aus diesen Programmen exportiert wurden, direkt im BIMteam Viewer abrufen und anzeigen. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Szenen“ in der Symbolleiste, und im linken Panel werden alle verfügbaren Szenen des aktuellen Modells angezeigt. Durch die Auswahl einer Szene wird sofort zur vordefinierten Ansicht gewechselt. Für cadwork3D werden zusätzlich Szenengruppen unterstützt und durch ein farbiges Ordnersymbol visuell unterschieden.

