


3.1.3.3 Prisma-Modus

Im Prismenmodus sind die folgenden Aktionen möglich:



Mit diesen Aktionen können Sie ein Prisma suchen und sperren, ein Prisma entsperren und den Joystick aktivieren/deaktivieren.



Mit diesen Aktionen können Sie den Laser und das Führungslicht ein- und ausschalten.



Mit der Schaltfläche "Stopp" können Sie jeden aktiven Befehl stoppen.



Hier können Sie die Stabhöhe eingeben. Der eingegebene Wert wird auch im Icon visualisiert.