

1.3.2.4 Hilfe

Eigenschaften Datei

Der Dialog Datei ? Eigenschaften lässt sich in Version 2025 durch Ziehen der Ecke unten rechts in der Größe verändern. Zusätzlich erscheint eine Scrollbar, sobald nicht mehr alle Informationen in dem Fenster angezeigt werden können.

Der Dialog ist um weitere Eigenschaften ergänzt worden, die Ihnen einen detaillierten Überblick über den Inhalt der 3D-Datei geben. Alle neuen Einträge der Version 2025 sind in dem folgenden Bild markiert. Links wird über die Position der Scrollbar der obere und rechts der untere Teil des Dialoges gezeigt.

The image shows two side-by-side screenshots of the 'Eigenschaften' (Properties) dialog box for a 3D file. Both windows show a table with columns for 'Elemente', 'Alle Elemente', 'Sichtbare Elemente', and 'Aktive Elemente'. The left window shows the top part of the table, and the right window shows the bottom part, with a scrollbar visible on the right side. Red boxes highlight several new entries in the version 2025 update.

Elemente	Alle Elemente	Sichtbare Elemente	Aktive Elemente
Knoten	1210	1210	354
Linien	29	29	0
Flächen	0	0	0
Stäbe	41293	41293	11909
Platten	29005	29005	7972
Hilfselemente	0	0	0
Achsen	0	0	0
Bohren	167926	167926	48456
Verbindungsmittelachsen	21442	21442	5465
Installation rund	2305	2305	637
Installation rechteckig	2436	2436	673
Element Light	0	0	0
Ausgabedelemente	2	0	0
Containerelemente	2028	0	0
Container-Blöcke	0	0	0
Nesting Rohlinge	0	0	0
Show-Objekte	0	0	0
Exchange-Objekte	0	0	0
Spurschritte	0	0	0

Elemente	Alle Elemente	Sichtbare Elemente	Aktive Elemente
Ausgabedelemente	2	0	0
Containerelemente	2028	0	0
Container-Blöcke	0	0	0
Nesting Rohlinge	0	0	0
Show-Objekte	0	0	0
Exchange-Objekte	0	0	0
Spurschritte	0	0	0
Varianten	0	0	0
Pointclouds	1	1	0
Clipping Box	4	4	0
MasKetten	154	154	153
Textobjekte	0	0	0
Maschinen-Positionen	8	8	2
Endtypen	24398	24398	6753
temporäre Elemente	0	0	0
Punkte	1357040	1340800	383176
Kanten	1628362	1604002	488567
Flächen	628903	616723	175895

Dialog Eigenschaften der 3D-Datei