

4 IFC Export

Der IFC-Export Konfigurationsdialog lässt sich öffnen via:
Exportieren ? Dateien... ? IFC-Datei