


4.1 Projektdaten



1. Projektdaten allgemein ins IfcProject übernehmen.

2. Projektort

Hier habe ist die Wahl, ob die Adresse und oder die Koordinaten in *IfcSite* exportiert werden sollen.

3. Nordpfeil

Die Drehung des Nordpfeil kann als Information im "Geometric Representation Context" exportiert werden.

Wichtig:

Je nach Importeinstellung des IFC-Empfängers kann der Export grosse Auswirkungen haben. Wird bei der Empfängersoftware die Information im "Geometric Representation Context" berücksichtigt und beim Export der Datei das Objekt physisch, über das Object Placement gedreht, kann es zu einer doppelten Verdrehung kommen. Daher immer definieren, absprechen und vorgängig ein Testaustausch vornehmen!