


6.1 Architektur - Hüllkörper Elemente


Für den IFC-Export von Hüllkörpern ist unter den Exporteinstellungen -> Elemente -> ? Hüllelemente exportieren die Checkbox zu aktivieren. Bauteile der Elementgruppen Raum, Wand, Decke, Dach, Öffnung, Fenster, Tür sind mit Architekturelementen zu modellieren. Öffnungen in Wänden werden beim Modellieren in cadwork nicht eingeschnitten, sondern mit dem Elementtyp **Öffnung** modelliert.

- IfcWall
 - IfcOpeningElement



Wände und Öffnungen

- IFC Wall
 - IfcOpeningElement



Fenster und Türen

Fenster und Türen sind über die Architekturelemente --> Tür/Fenster (Variante) zu erstellen. Bei dieser Vorgehensweise, werden diese Elemente korrekt als IfcWindow respektive IfcDoor exportiert.

- IfcWall
 - IfcOpeningElement
 - IfcWindow / IfcDoor

