


4.1.4 Drahtmodell

Die Funktion Drahtmodell befindet sich in der Toolbar:



Element aktivieren --> Funktion Drahtmodell anklicken



Das Drahtmodell Icon ist rot, solange ein Drahtmodell unter den bestehenden Elementen existiert.

