


5.81 LV Ausmassprotokoll Filter Suche

Values can be filtered using filters and by clicking on the filter icon in the column:



The screenshot shows the 'LV Ausmassprotokoll' application window. At the top, there are several checkboxes: 'Nur sichtbare Elemente anzeigen', 'GUID', 'Farbwechsel', 'Filter' (checked), and 'Bearbeitungsmodus'. Below these are buttons for 'Spalten' and 'Ansicht'. The main area is a table with columns: 'arb', 'NPK', 'Pos.', 'Bezeichnung', 'Eh.', 'Einheit', 'Stk.', 'm3', 'm2', 'm', 'Menge', and 'Position'. A filter dialog box is open over the 'Pos.' column, showing a search input field with the filter expression '^2*|'. The dialog also has a 'Check/Uncheck all' button and a list of items with checkboxes. The table data includes items like 'Schalungen für Wände, Aufzugsschächte, Treppenhauswände, Konsolen und Rippen' and 'Querschnitt bis m2 0,100. Anzahl Stützen'. The filter dialog shows items 271.1 through 271.104 checked, and 641 through 641.213 unchecked.

arb	NPK	Pos.	Bezeichnung	Eh.	Einheit	Stk.	m3	m2	m	Menge	Position
x	241	230	Schalungen für Wände, Aufzugsschächte, Treppenhauswände, Konsolen und Rippen								
x	241	241.111	Querschnitt bis m2 0,100. Anzahl Stützen	m2	m2	8		82.87		82.87	
x	241	241.112	Querschnitt m2 0,101 bis 0,250.	m2	m2	0				0.00	

Example ^: With ^2, the first number starting with a 2 can be filtered.

Example *: 2** can be used to filter 3-digit numbers that start with a 2.