


1.5 Funktionstasten F1-F12

Die Möglichkeit, spezifische Funktionen über die Tasten **F1** - **F12** zu definieren, finden Sie im Menü *Hilfe*:



Im Fenster mit den Einstellungen für die Tasten **F1** - **F12** können Sie durch Klicken auf *Ändern* bestimmte Funktionen für die Tasten **F1** bis **F12** festlegen.

Derzeit stehen dem Nutzer nur die Tasten **F1** - **F4** zur Verfügung. Die Tasten **F5** bis **F12** sind gesperrt und bereits belegt.

The image shows a window titled 'Einstellungen Tasten F1-F12'. It contains a table with four columns: 'Tastatur', 'Kategorie', 'Anordnung', and 'Modifizieren...'. The first four rows (F1-F4) are highlighted with a red border. The 'Anordnung' column contains the following text for F1-F4: 'Screen recorder starten.', 'Pause Screen Rekorder', 'Screen Recorder beenden', and 'Screen Recorder beenden'.

Tastatur	Kategorie	Anordnung	Modifizieren...
F1	andere	Screen recorder starten.	Modifizieren...
F2	andere	Pause Screen Rekorder	Modifizieren...
F3	andere	Screen Recorder beenden	Modifizieren...
F4	andere	Screen Recorder beenden	Modifizieren...
F5	andere	Import aus 2DR	Modifizieren...
F6	andere	Import aus 2DR	Modifizieren...
F7	andere	Propertysets kopieren	Modifizieren...
F8	andere	Propertysets einfügen	Modifizieren...
F9	andere	Hilfsflächen Bewehrung	Modifizieren...
F10	andere	Hilfsfläche Bewehrung (aktive Facette)	Modifizieren...
F11	andere	Linear Static Analysis (json)	Modifizieren...

