


1.1.1 Lexocad installieren

1. Setup herunterladen ? öffnen ? weiter



3. Lexocad öffnen über Desktop Icon oder in Windows Suche Lexocad eingeben

