


3.12 Schachtelungsmodul verlassen



Die Funktion führt zum sofortigen Verlassen des Schachtelungsmoduls.

Über die Schaltfläche im rechten Menü erfolgt das Verlassen sofort, also ohne Abfrage einer Bestätigung.

Soll das Schachtelungsmodul durch Klick mit der rechten Maustaste R im Grafikbereich oder mittels der Taste **ESC** verlassen werden, so wird eine Bestätigung angefordert. Die Standardantwort auf diese Abfrage kann im 3D über *Extra -> Prüfen und Abfragen -> Module -> Schachtelung* konfiguriert werden.