1.4.9 Projekt-Einstellungen

Dazu benötigen Sie “Eigentümer”-Rechte.

Unter der Registerkarte „Einstellungen“ können Sie den Namen des Projekts ändern, das Projekt dauerhaft löschen, den Projektstatus ändern, das Koordinatensystem (Land, Projektion und Geoid) für das Projekt festlegen, ein Projektbild oder ein Projektlogo hinzufügen.