



## 2. Dauer aus LME in 4D Etappen laden

- Im 4D Etappen Fenster "LME\_4D" aktivieren
- Taste Aktualisieren LME\_4D klicken
- Dauer aktualisieren --> OK

The screenshot shows the '4D Etappen' window with the 'Aktualisieren' dialog box open. The dialog box has two options: 'Dauer aktualisieren' (selected) and 'Aufgaben und Dauer importieren (alle Daten vor dem Import löschen)'. The 'OK' button is highlighted. The '4D Etappen' window has the 'LME\_4D' checkbox checked and the 'aktualisieren LME\_4D' button highlighted. The table below shows the following data:

Nr	Etappen	Anz.	Dauer	T. D.	Startdatum	Enddatum	Formel	ausbl.	anzeigen
-1	Immer unsichtbar	0							
0	Immer sichtbar	0							
1	UG	31	12		Mo. 27.02.23	Di. 14.03.23			
2	Bodenplatte ...	11	4		Mo. 27.02.23	Do. 02.03.23			
3	1	3	1		Mo. 27.02.23	Mo. 27.02.23			
4	2	3	1		Di. 28.02.23	Di. 28.02.23	3		
5	3	2	1		Mi. 01.03.23	Mi. 01.03.23	4		
6	4	3	1		Do. 02.03.23	Do. 02.03.23	5		
7	Wände & Tre...	10	4		Fr. 03.03.23	Mi. 08.03.23			

Die Dauer Angaben, welche im LME Dialog definiert wurden, werden in das 4D Etappen Fenster übertragen.